

Wanscam



手机 APP E-View7 使用说明书

APP 下载

请下载之前设置好安装 E-View7 APP。


搜索在谷歌 Play 商店以及应用程序商店“E-View7”




一键设置功能（手机必须连接到无线网络。这其中关键的设置功能仅适用于该 HW 机型）

a)连接相机与电源适配器（不需要连接网线）。

b)启动的“+”的 APP，点击进入“添加相机”功能，然后点击“一键设定”，并会出现下面的画面：




C)输入正确的无线网络密码，然后点击“开始配置”，如显示在下面的屏幕：



d)等待 60 秒钟，然后选择相应的设备并输入密码。如果完成，点击保存到连接到 WiFi 网络。

如何连接网络摄像机



电源线连接到网络摄像机，等待约 2 秒钟，直到绿色指示灯会亮起永久。之后再过 10 秒黄灯开始闪烁，相机会自动进行 IP 检测。


您可以继续下一步，如果 30 秒后，相机的成功推出。

使用 app 功能

App 图标：




启动画面：



一. 主页面

主页面有四个页面：分别为实时视频播放页面、设备列表页面、媒体管理页面和消息记录页面。

1. 视频播放页面如下图所示：




实时视频播放页面提供四个窗口，最多可以同时观看四路实时视频。该页面可以响应以下 3 种操作：

- a) 可以移动视频小窗口来停止播放。
- b) 可以单指双击小窗口进入全屏观看。

c) 点击左上角的按钮，可以进入 app 管理页面

2. 设备列表页面如下图：



设备列表页面显示的是当前添加的设备，该页面可以响应以下 4 种操作：

- a) 点击左上角的编辑按钮，可以进入设备信息修改以及删除操作。
- b) 点击右上角的 + 按钮，可以进行设备添加。
- c) 点击设备列表右边的详细按钮，可以进行设备参数设置。
- d) 单击设备列表可以进入全屏观看实时视频


3. 媒体管理页面如下图：



多媒体管理页面分为图片管理和录像文件管理，该页面可以响应以下 3 种操作：


- a) 点击顶部图片或者视频按钮，列出当前 app 的本地图片或者录制的视频。
- b) 点击右边的远程播放按钮，则进入远程录像文件搜索。
- c) 点击列表，进入某天的视频截图页面或者录制的视频页面。


4. 消息记录页面如下图：



消息记录页面是已添加设备的报警汇总页面，该页面可以响应以下 1 种操作

a) 点击设备列表，查询该设备的报警记录。

二. App 管理页面（点击下图中的“”进入此页）



App 管理页面是设置 app 的某些行为以及提供 app 的使用帮助的页面。分为七个详细页面，分别为流量统计、消息声音、网络限制、皮肤、帮助、推送设置以及关于。App 管理页面如下图所示：



1. 流量统计页面如下图所示：



流量统计页面是统计 App 的流量使用情况，分为移动网络流量统计和 WiFi 流量统计，该页面可以响应以下 3 种操作：

- a) 左右滑动页面，可以查看移动网络或者 Wifi 模式下的流量统计。
- b) 点击右上角的编辑按钮，可以设置网络流量统计上限或者 WiFi 流量上限，该上限并不会影响 app 的使用，只是给用户一个直观的提醒流量使用情况。
- c) 点击底部的流量清零按钮，可以清楚移动网络或者 Wifi 网络下的流量统计。

2. 消息声音页面如下图所示：




消息声音页面是打开或者关闭报警的声音提醒。

3. 网络限制页面如下图所示：




网络限制页面是打开或者关闭手机处于非 WiFi 网络模式下是时，是否弹出提示。

4. 皮肤页面如下图所示：



皮肤页面是 app 皮肤设置页面的，目前提供三种皮肤供用户选择，分别为天空蓝、清新绿和土豪金。

5. 帮助页面如下图所示：



帮助页面是提供 app 使用帮助的面，该页面是一个网页，帮助内容随网页的变化而变化。

6. 报警推送页面如下图所示：




报警推送页面是设置打开或者关闭接收报警的页面。关闭之后，app 将不会接收报警消息。

7. 关于页面如下图所示：



关于页面是显示 App 的版本信息。没有其他操作。

三. 添加设备页面（点击下图中的“+”进入此页面）




添加设备页面是添加设备的页面，用户可以通过三种方式添加设备，手动输入设备信息添加、二维码扫描添加以及局域网搜索添加。添加设备的页面下图所示：



1. 手动输入方式添加

在视频添加页面，直接输入设备信息，点击右上角的存储按钮，即可以添加设备。

2. 扫描二维码添加，扫面二维码的页面如下图所示：



扫描时，将二维码放入扫描框内，可以成功扫描到设备 ID，扫描成功后，会自动返回到设备添加页面，此时用户只需要输入用户名和密码便可以成功添加设备。

3. 局域网搜索添加，局域网搜索设备添加的页面如下：



局域网搜索设备需要满足以下两个条件：

- a) 手机连接到局域网。
- b) 局域网中存在设备。

搜索到设备之后，点击列表，会自动返回到添加页面，此时用户可以修改添加信息，保存添加设备。

4. 一键设置功能（手机要连 WiFi）

- a) 机器直连电源，不连网线。
- b) 打开 APP，点击“+”，进入添加摄像机页面，点击一键设置，页面如下：




- c) 输入 WiFi 密码,点击开始配置，图如下：



d) 配置 60 秒后出现搜索到的机器，点击添加，输入密码，点击存储，机器就连上了。

四. 设备参数设置页面（点击下图中的“”可进入此页面）



设备参数设置分为 7 种参数设置，WiFi 设置、用户和密码设置、FTP 设置，邮箱设置、报警设置、SD 卡设置、设备时区设置。设备参数设置页面如下图所示：



点击相应的列表，并可以进入相应的参数设置。

1. WiFi 设是打开 WiFi 和设置 WiFi 的页面，WiFi 设置如下图所示：



点击设备想要连接的 WiFi 名字，便可以输入连接 WiFi 的密码连接 wifi，5350 的设备设置 WiFi 会让设备重启，3518 的设置 WiFi 不会导致设备重启。

2. 用户设置，用户设置页面可以设置设备的 3 种权限的用户，分别为管理员、操作者和观看者。用户设置页面如下图所示：

管理员	
用户名	admin
密码	输入密码 显示

操作者	
用户名	输入用户名
密码	输入密码 显示

观察者	
用户名	输入用户名
密码	输入密码 显示

用户设置会导致设备重启。

3. FTP 设置。FTP 设置是报警时图片上传的位置，FTP 设置页面如下：

服务器	Server
端口	280
用户名	Name
密码	●●●●●●●● 显示
上传间隔	5

4. 邮箱设置。如设置邮箱，设备报警时会发送报警信息到邮箱。邮箱设置页面如下：



5. 报警设置，是设置设备报警触发条件、报警的时间（以周为单位）以及报警时的行为。5350 的设备与 3518 的报警设置有差异，3518 的页面没有 IO 报警设置。5350 的报警设置页面如下：




6. SD 卡设置。SD 卡设置是查看 SD 存储状态和设置设备录像文件时长以及录像时间的（以周为单位）。SD 卡设置如下页面：



7. 设备时区设置。设备时区设置页面如下：



五. 远程视频回放（点击下图中的“”可以进入下一页面，在点击远程回放）



远程视频回放是回放设备 SD 卡上的录像的文件，从多媒体页面右上角的远程回放按钮进入，远程回放的页面如下图所示：




选择列个设备，点击便可以进入远程文件搜索页面。


程文件搜索页面如下图所示：




点击选择其中一个文件，便可以进入远程播放页面进行视频回放，


回放页面入下图所示：



六. 全屏实时视频观看（点击下图中的“ IPCAM2222 ID: JWEV-233788-SAFE 9.9k”进入此页）




全屏实时视频观看是在全屏模式下，观看实时视频流的，可以从视频播放页面双击正在播放的视频小窗口进入，也可以从设备列表页面，点击在线设备进入。全屏实时视频截图如下图所示：




全屏实时播放页面按钮功能说明：

- a) 顶部控制栏从左往右依次为：列表按钮(显示或隐藏左边控制栏)、左右转动设备、上下转动设备，全屏/非全屏、预置位、关闭。
- b) 左边控制栏从上往下依次为：图像左右翻转、图像上下翻转、亮度调节、对比度调节、视频参数恢复默认。
- c) 底部控制栏从左往右依次为：播放/停止音频、截图、录像、视频采集像素调节、报警打开与关闭、开灯/关灯，画面调远、画面调近。

七. 本地多媒体文件管理（点击下图中的“”进入此页）

本地多媒体文件管理分为图片和录像文件管理。



1. 图片管理

图片管理从多媒体页面进入，进入之后，出现如下图所示的页面：



点击某一行，便可以查看该设备的视频截图，视频截图的页面如下：




在该页面，点击某一缩略图，便可以进入全屏模式查看，点击右上角的编辑按钮，可以批量删除视频截图。

2. 录像文件管理

录像文件管理从多媒体页面进入，进入之后，出现如下图所示的页面：



点击某一行，便可以查看该设备的录像文件，录像文件的页面如下：



在该页面，可以点击右上角的编辑按钮，批量删除录像文件，也可以点击录像文件，进入观看。

8. 报警推送功能

成功设置每一台机器的报警推送功能后，当触发报警的情况下通过电子邮件通知到您，即使该应用程序没有启动时，接收警报消息，请点击下面的列表中显示的摄像头，以激活所需的设备报警。

报警推送页面：